












Gallery 410



1		2		3		Wekelijks			
	Spuit uitgifte gedeelte in en maak deze schoon (stap 1)		Open de deur van de automaat reinig lekbakje en de bekersgoot		Til sensor uit droesbak (a) en vervang plastic zak, maak droes geleider (b) schoon. Leeg ook de lekammer		Zet de machine uit met hoofdschakelaar. Verwijder filterplaat (A) en brewcylinder (B)		
									
	C	D	E	F	G		H		
	Verwijder zuiger (C), schraper (D), opvangschalen (E) mixer (F), uitgifte blok (G) en onderdelen uitgifte ruimte (H). Reinig deze (stap 2) Na reinigen deze onderdelen correct terug plaatsen							4	
									Start spoelprogramma en reinig buitenzijde van de automaat met blauwe doek

Doseerinstructie

Veiligheid




Gebruik handschoenen en veiligheidsbril voor aanmaken Suma CoffeeClean

Stap 1: Reinigingsmiddel voor binnen en buitenzijde




Doseer 500ml water in spuitfles



Doseer 1 dosering (10ml) Taski Sprint in spuitfles
Bij gebruik doekje altijd de doek inspuiten

Stap 2: Reinigingsmiddel onderdelen



Oplossing van water en Suma CoffeeClean. Dosering 20ml / 4L water, 15 min inweken, goed naspoelen met water

Voor uitgebreide instructie onderhoud zie gebruikerhandleiding leverancier

